



# Marmorix-therm

Grüne Energie sinnvoll nutzen

## MONTAGEANLEITUNG FÜR MARMORIX®-THERM

1.



### Vorbereitung des Untergrundes

- eventuell alte Tapete entfernen
- mineralischen und/ oder nicht saugfähigen Untergründe mit entsprechender Grundierung vorbehandeln.

Sobald die Grundierung abgebunden hat, kann mit der Montage begonnen werden.

### Schritt 1.

- Heizelemente (2,50m x 0,70m) entsprechend der Raumhöhe/Raumbreite zuschneiden
- kann mit einem Winkelschleifer erfolgen



**Schnell.**

**Sauber.**

**Sicher.**

2.



**Schritt 2.**  
Fläche einteilen

3.



### Schritt 3.

Abstandsklötzer (ca. 5cm hoch) unterlegen, als Auflage der Heizelemente

4.



### Schritt 4.

Kleber auftragen (mit Zahnkelle 10mm)  
Verbrauch ca. 4kg/m<sup>2</sup>

5.



### Schritt 5.

zugeschnittenes Heizelement mit 2 Personen anheben, auf die Unterlaghölzer aufsetzen, senkrecht ausrichten, an die Wand andrücken und gleichmäßig festdrücken. Danach die nächste Reihe auf die mit Kleber aufgekämmte Fläche ansetzen und festdrücken.

6.



### Schritt 6.

Die Kabel im Sockelbereich verlegen, z.B. mit Heißkleber.

Anschließend die fertigen Randabschlussprofile mit Heißkleber und **PU-Kleber** ankleben und dadurch die Kabelverlegung verdecken.

Auch am Deckenanschluss oder seitlichen Rand können Randabschlussprofile zur Abdeckung verwendet werden. Dadurch ist kein genaues Arbeiten zwingend, da mit den Randabschlussprofilen 6cm ausgeglichen werden können.

**Ergebnis**



**Nachher**

**Fertig. Schnell, staubfrei und ohne Baulärm verlegt. Die Wohlfühlwand ist bereit.**

**Der Anschluss an das Stromnetz muss von einem Fachbetrieb erfolgen.**

Zu dekorativen Zwecken kann auch die senkrechte Fuge mit einem Randabschlussprofil abgedeckt werden. Logos, Schriftzüge, etc. können nachträglich auf die fertige Fläche aufgeklebt werden.